

Kojenecká láhev Anti-Colic nerezová, Dojčenská fľaša Anti-Colic nerezová

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Před použitím láhve či savičky, prosím, důkladně pročtěte návod a uschovejte.
PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ – VAROVÁNÍ!

Produkt vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičku místo dudlíku. Dlouhodobé a nepřetržité sání tekutin způsobuje zubní kaz. Vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před podáváním. Před každým použitím savičky ji vždy zkontrolujte, zda nevykazuje známky nadměrného opotřebení, natáhnutím savičky do všech stran, zejména pokud má dítě již zuby. Při prvním náznačce poškození savičku vyměňte. Doporučujeme Vám z bezpečnostních a hygienických důvodů vyměnit savičku po 1-2 měsících používání. Používejte pouze silikonové savičky Twistshake.

Nenechávejte savičku v dosahu přímého slunce nebo zdroje tepla nebo nenechávejte v desinfekčním prostředku ("sterilizační roztok") déle, než je doporučeno, může způsobit poškození savičky. Hygienicky skladujte na tmavém a suchém místě a ne v blízkosti zdroje tepla. Z hygienických důvodů, pokud je vnitřní povrch láhve nebo savičky poškrábaný nebo jinak poškozený, měla by být vyměněna. Všechny části balení, které právě nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí.

Čištění

Před prvním použitím vložte do vroucí vody nebo sterilizátoru po dobu 5 minut. Používejte dostatečné množství vody, aby nedošlo k poškození. Tělo z nerezové oceli vložte před sterilizací do přiloženého ochranného krytu. Ostatní části sterilizujte odděleně. Před každým dalším použitím důkladně umyjte všechny jednotlivé části lahvičky jemným mycím prostředkem. Doporučuje se ruční mytí těla z nerezové oceli.

Barviva obsažená v jídlech (např. mrkvová šťáva) mohou výrobek zbarvit nebo ovlivnit jeho zápach. Toto nemá žádný vliv na vhodnost lahvičky nebo její bezpečnost.

Láhev z ušlechtilé nerezové oceli nelze použít v mikrovlnné troubě (nebezpečí exploze/poškození materiálu).

Nikdy nenaplňujte láhev sycenými nápoji nebo nápoji, které jsou příliš horké. Do láhve nikdy nedávejte silné kyseliny nebo alkalické kapaliny. Potraviny a nápoje podávejte pouze v množství a konzistenci doporučené výrobcem.

V souladu s normou EN 14350.

SK

Pred použitím fľaše či cumlíka si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte ho.
PRE ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA DETÍ – VAROVANIE!

Produkt vždy používajte pod dohľadom dospelšej osoby. Nikdy nepoužívajte cumlíky na fľašu ako utišujúce cumlíky. Dlhodobé a nepretržité satie tekutín spôsobuje zubný kaz. Vždy skontrolujte

teplotu pokrmu pred podávaním. Pred každým použitím cumlíka ho vždy skontrolujte, či nevykazuje známky nadmerného opotrebenia, natiiahnutím cumlíka do všetkých strán, najmä ak má dieťa už zuby. Pri prvom náznaku poškodenia cumlík vymeňte. Odporúčame Vám z bezpečnostných a hygienických dôvodov vymeniť cumlík po 1-2 mesiacoch používania. Používajte iba silikónové cumlíky Twistshake.

Nenechávajte cumlík v dosahu priameho slnka alebo zdroja tepla alebo nenechávajte v dezinfekčnom prostriedku ("sterilizačný roztok") dlhšie, než je odporúčané, môže spôsobiť poškodenie cumlíka. Hygienicky skladujte na tmavom a suchom mieste a nie v blízkosti zdroja tepla. Z hygienických dôvodov, ak je vnútorný povrch fľaše alebo cumlíka poškriabaný alebo inak poškodený, mali by byť vymenené. Všetky časti balenia, ktoré práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí.

Čistenie

Pred prvým použitím vložte do vriacej vody alebo sterilizátora po dobu 5 minút. Používajte dostatočné množstvo vody, aby nedošlo k poškodeniu. Telo z nerezovej ocele vložte pred sterilizáciou do priloženého ochranného krytu. Ostatné časti sterilizujte oddelene. Pred každým ďalším použitím dôkladne umyte všetky jednotlivé časti fľaštičky jemným mycím prostriedkom. Odporúča sa ručné mytie tela z nerezovej ocele.

Farbivá obsiahnuté v jedlách (napr. mrkvová šťava) môžu výrobok zafarbiť alebo ovplyvniť jeho zápach. Toto nemá žiadny vplyv na vhodnosť fľaštičky alebo jej bezpečnosť.

Fľašu z ušľachtilej nerezovej ocele nie je možné použiť v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo explózie/poškodenia materiálu).

Nikdy nenapĺňajte fľašu sýtenými nápojmi alebo nápojmi, ktoré sú príliš horúce. Do fľaše nikdy nedávajte silné kyseliny alebo alkalické kvapaliny. Potraviny a nápoje podávajte iba v množstve a konzistencii odporúčanej výrobcom.

V súlade s normou EN 14350.