

Láhev s brčkem, Fľaša so slamkou

Distributor/Distribútor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Před použitím si prosím důkladně pročtěte návod a uschovejte.

PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ – VAROVÁNÍ!

Před každým použitím výrobek zkontrolujte a odstraňte jej z dosahu dětí při první známce poškození či opotřebení. Brčko pravidelně kontrolujte tím, že ho natáhnete v různých směrech, zlikvidujte ho při prvních známkách prasklin nebo skusů. Výrobek vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte komponenty brčka místo dudlíku. Dlouhodobé používání může způsobit zubní kaz. Před podáváním vždy zkontrolujte teplotu jídla. Nikdy nenechávejte dítě hrát si s malými součástmi nebo chodit/běhat s láhví při krmení kvůli nebezpečí udušení, pádu dítěte nebo demontáži výrobku. Všechny součásti, které právě nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah neohřívejte v mikrovlnné troubě, pokrm může díky nerovnoměrnému ohřátí způsobit opaření dítěte. Pokrm vždy promíchejte, aby byl rovnoměrně ohřátý a před podáváním vyzkoušejte jeho teplotu. Brčko/láhev s brčkem není vhodné pro děti mladší 6 měsíců. Brčko z láhve s brčkem smí být používáno jen s touto láhví. Všechny plastové komponenty jsou vyrobeny z polypropylenu bez obsahu BPA. V souladu s normou EN 14350:2004.

Upozornění

Před prvním použitím vložte na 5 minut do vroucí vody. Nikdy nesterilizujte součásti v mikrovlnné troubě bez použití mikrovlnného sterilizátoru. Před podáním výrobku Vašemu dítěti se ujistěte, že je správně sestaven v souladu se specifikacemi uvedenými v této příbalové informaci. Voda a mléko jsou nejlepší nápoje pro děti. Nepoužívejte pro sycené nápoje, umělou výživu nebo horké tekutiny z důvodu zablokování ventilu, jeho poškození nebo protečení. Nepoužívejte láhev k míchání kojenecké výživy z důvodu ucpání otvorů. Nedávejte do mrazničky.

Čištění a sterilizace

Vyčistěte před každým použitím. Výrobek vždy vyčistěte po použití. Omyjte v teplé vodě se saponátem a důkladně opláchněte. Nikdy nepoužívejte abrazivní či čisticí prostředky či rozpouštědla. Nedovolte, aby se součásti dostaly do kontaktu s povrchy, které byly vyčištěny abrazivními čisticími prostředky či rozpouštědly. Výrobek lze mýt v horní části myčky na nádobí. Barviva obsažená v jídlech mohou výrobek zbarvit. Všechny součásti lze sterilizovat párou (elektrickou nebo mikrovlnnou), vroucí vodou, sterilizačními tabletami/kapalnými roztoky.

Skladování a použití

Nikdy neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdroje tepla. Nikdy nepoužívejte v troubě.

SK

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte ho.

PRE ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA DETÍ – VAROVANIE!

Pred použitím výrobok skontrolujte a odstráňte ho z dosahu detí pri prvej známke poškodenia či opotrebenia. Slamku pravidelne kontrolujte tak, že ju natiahnete v rôznych smeroch, zlikvidujte ju pri prvých známkach prasklín alebo skusov. Produkt vždy používajte pod dohľadom dospelého osoby. Nikdy nepoužívajte komponenty slamky namiesto cumlíka. Dlhodobé používanie môže spôsobiť zubný kaz. Pred podávaním vždy skontrolujte teplotu jedla. Nikdy nenechávajte dieťa hrať sa s malými súčastami alebo chodiť/behať s fľašou pri kŕmení kvôli nebezpečenstvu uduseniu, pádu dieťaťa alebo demontáži výrobku. Všetky súčasti, ktoré práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí. Obsah neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pokrm môže vďaka nerovnomernému ohriatiu spôsobiť oparenie dieťaťa. Pokrm vždy premiešajte, aby bol rovnomerne ohriaty a pred podávaním vyskúšajte jeho teplotu. Slamka/fľaša so slamkou nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov. Slamka z fľaše so slamkou môže byť používaná len s touto fľašou. Všetky plastové komponenty sú vyrobené z polypropylénu bez obsahu BPA. V súlade s normou EN 14350:2004.

Upozornenie

Pred prvým použitím vložte na 5 minút do vriacej vody. Nikdy nesterilizujte súčasti v mikrovlnnej rúre bez použitia mikrovlnného sterilizátora. Pred podaním výrobku Vášmu dieťaťu sa uistite, že je správne zostavený v súlade so špecifikáciami uvedenými v tejto príbalovej informácii. Voda a mlieko sú najlepšie nápoje pre deti. Nepoužívajte na sytené nápoje, umelú výživu alebo horúce tekutiny z dôvodu zablokovania ventilu, jeho poškodenie alebo pretečenie. Nepoužívajte fľašu na miešanie dojčenskej výživy z dôvodu upchatia otvorov. Nedávajte do mrazničky.

Čistenie a sterilizácia

Vyčistite pred každým použitím. Výrobok vždy vyčistite po použití. Umyte v teplej vode so saponátom a dôkladne opláchnite. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky či rozpúšťadla. Nedovoľte, aby sa súčasti dostali do kontaktu s povrchmi, ktoré boli vyčistené abrazívnymi čistiacimi prostriedkami či rozpúšťadlami. Výrobok je možné umývať v hornej časti umývačky na riad. Farbivá obsiahnuté v jedlách môžu výrobok zafarbiť. Všetky súčasti je možné sterilizovať parou (elektrickou alebo mikrovlnnou), vriacou vodou, sterilizačnými tabletami/kvapalnými roztokmi.

Skladovanie a použitie

Nikdy neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdroja tepla. Nikdy nepoužívajte v rúre.