

Kojenecká láhev Anti-Colic, Dojčenská fľaša Anti-Colic

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Před použitím láhve či savičky, prosím, důkladně pročtěte návod a uschovejte.

PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ – VAROVÁNÍ!

Produkt vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičky místo dudlíku. Dlouhodobé a nepřetržité sání tekutin způsobuje zubní kaz. Vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před podáváním přiložením na citlivou část Vaší pokožky. Všechny části balení, které právě nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte savičku v dosahu přímého slunce nebo zdroje tepla nebo nenechávejte v desinfekčním prostředku ("sterilizační roztok") déle, než je doporučeno, může způsobit poškození savičky. Obsah neohřívejte v mikrovlnné troubě, pokrm může díky nerovnoměrnému ohřátí způsobit opaření dítěte. Pokrm vždy promíchejte, aby byl rovnoměrně ohřátý a vyzkoušejte jeho teplotu před podáváním. Výrobek lze mýt v myčce na nádobí. Barviva obsažená v jídlech mohou výrobek zbarvit. Nenechávejte dítě s výrobkem o samotě – hrozí nebezpečí dušení, pádu nebo jeho rozložení. Pro čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Nadměrné používání čisticích prostředků může způsobit prasknutí plastových komponentů. V takovém případě vždy komponenty okamžitě vyměňte. Vlastnosti plastových materiálů mohou být ovlivněny sterilizací a vysokými teplotami - toto může mít vliv na doléhání víčka. Vždy postupujte podle instrukcí výrobce kojenecké výživy a nechte vroucí vodu zchladnout před nalitím do lahve.

Čištění

Před použitím všechny části rozložte, vyčistěte a sterilizujte. Vždy produkt omyjte bezprostředně po použití. Omyjte v teplé mýdlové vodě a důkladně opláchněte. Před manipulací se sterilizovanými komponenty si vždy pečlivě umyjte ruce.

Sestavení

Umístěte víčko vertikálně na hrdlo lahve tak, aby savička směřovala nahoru pro zajištění těsného přiléhání víčka. Rukou sejměte víčko a palcem nadzvedněte výstupek na jeho obvodu. Savičku a šroubovací uzávěr snadněji sestavíte pomocí kroucení opačnými směry nahoru. Zajistěte, aby okraj savičky seděl rovnoměrně na obvodu šroubovacího víčka.

Údržba

Před prvním použitím vložte na 5 minut do vroucí vody. Zkontrolujte před použitím všechny komponenty. Zatáhněte za savičku všemi směry. Zahodte při prvních známkách poškození či opotřebení. Z hygienických důvodů doporučujeme vyměnit savičku každé 2 měsíce. Savičky uchovávejte v suché, uzavřené nádobě.

Míchací sítko umožňuje efektivní rozmíchání směsi. Vzduchový ventil předchází kolikám a zajišťuje rovnoměrný tok. Testy ukazují, že děti krmené pomocí Twistshake Twistflow zaznamenaly menší výskyt kolik a byly méně neklidné než děti krmené pomocí jiných lahví.

Chytrá nádobka Twistshake je perfektní na výlety! V jednotlivých odděleních můžete skladovat kojeneckou výživu, ovoce a svačinky. Svou velikostí se snadno vejde do každé tašky. Sešroubujte si dohromady několik nádobek pro pokrytí potřeby jídel na celý den.

Pět rozdílných stupňů toku v souladu s tempem růstu Vašeho dítěte. Pro Twistshake láhve používejte pouze Twistshake savičky.

Doporučujeme Vám z hygienických důvodů vyměnit savičky každé dva měsíce používání.

Všechny plastové komponenty jsou vyrobeny z polypropylenu bez obsahu BPA. V souladu s normou EN 14350.

SK

Pred použitím fľaše či cumlíka si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte.

PRE ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA DETÍ – VAROVANIE!

Produkt vždy používajte pod dohľadom dospeljej osoby. Nikdy nepoužívajte cumlíky na fľašu ako utišujúce cumlíky. Dlhodobé a nepretržité satie tekutín spôsobuje zubný kaz. Vždy skontrolujte teplotu pokrmu pred podávaním priložením na citlivú časť Vašej pokožky. Všetky časti balenia, ktoré práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí. Nenechávajte cumlík v dosahu priameho slnka alebo zdroja tepla alebo nenechávajte v dezinfekčnom prostriedku ("sterilizačný roztok") dlhšie, než je odporúčané, môže spôsobiť poškodenie cumlíka. Obsah neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pokrm môže vďaka nerovnomernému ohriatiu spôsobiť oparenie dieťaťa. Pokrm vždy premiešajte, aby bol rovnomerne ohriaty a vyskúšajte jeho teplotu pred podávaním. Výrobok je možné umývať v umývačke riadu. Farbivá obsiahnuté v jedlách môžu výrobok zafarbiť. Nenechávajte dieťa s výrobkom o samote – hrozí nebezpečenstvo dusenia, pádu alebo jeho rozloženia. Pre čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Nadmerné používanie čistiacich prostriedkov môže spôsobiť prasknutie plastových komponentov. V takom prípade vždy komponenty okamžite vymeňte. Vlastnosti plastových materiálov môžu byť ovplyvnené sterilizáciou a vysokými teplotami - toto môže mať vplyv na doliehanie viečka. Vždy postupujte podľa inštrukcií výrobcu dojčenskej výživy a nechajte vriacu vodu schladnúť pred naliatím do fľaše.

Čistenie

Pred použitím všetky časti rozložte, vyčistite a sterilizujte. Vždy produkt umyte bezprostredne po použití. Umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne opláchnite. Pred manipuláciou so sterilizovanými komponentmi si vždy starostlivo umyte ruky.

Zostavenie

Umiestnite viečko vertikálne na hrdlo fľaše tak, aby cumlík smeroval nahor pre zaistenie tesného priliehania viečka. Rukou zložte viečko a palcom nadzdvihnite výstupok na jeho obvod. Cumlík a skrutkovací uzáver ľahšie zostavíte pomocou krútenia opačnými smermi nahor. Zaistite, aby okraj cumlíka sedel rovnomerne na obvode skrutkovacieho viečka.

Údržba

Pred prvým použitím vložte na 5 minút do vriacej vody. Skontrolujte pred použitím všetky komponenty. Zatiahnite za cumlík všetkými smermi. Zahodte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia. Z hygienických dôvodov odporúčame vymeniť cumlík každé 2 mesiace. Cumlíky uchovávajte v suchej uzavretej nádobe.

Miešacie sitko umožňuje efektívne rozmiešanie zmesi. Vzduchový ventil predchádza kolikám a zaisťuje rovnomerný tok. Testy ukazujú, že deti kŕmené pomocou Twistshake Twistflow zaznamenali menší výskyt kolík a boli menej nepokojné než deti kŕmené pomocou iných fliaš.

Nádobka Twistshake je perfektná na výlety! V jednotlivých oddeleniach môžete skladovať dojčenskú výživu, ovocie a desiaty. Svojou veľkosťou sa ľahko vojde do každej tašky. Priskrutkujte si dohromady niekoľko nádobiek pre pokrytie potreby jedál na celý deň.

Päť rozdielných stupňov toku v súlade s tempom rastu Vášho dieťaťa. Pre Twistshake fľaše používajte iba Twistshake cumlíky.

Odporúčame Vám z hygienických dôvodov vymeniť cumlíky každé dva mesiace používania.

Všetky plastové komponenty sú vyrobené z polypropylénu bez obsahu BPA. V súlade s normou EN 14350.