

## **Termoska na jídlo, Termoska na jedlo**

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SK

CZ

### **Návod na použití nerezové termosky s dvojitou stěnou**

Při manipulaci s horkými potravinami nebo tekutinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Před podáním přípravku Vašemu dítěti vždy otestujte teplotu potraviny. Před prvním použitím vyčistěte všechny části výrobku. Jemně odstraňte silikonové těsnění ve víčku a protiskluzový kryt ve spodní části. Nejlepších výsledků při čištění dosáhnete pomocí směsi vody a jedlé sody nebo tekutého prostředku na nádobí. Po čištění a před použitím termosku důkladně opláchněte. Termoska by měla být pravidelně čištěna. Nemyjte v myčce na nádobí. Po čištění nechte všechny části výrobku uschnout. Před použitím termosky po čištění se ujistěte, že je silikonové těsnění nasazeno zpět do víčka. Nevkládejte do mrazáku ani nevystavujte produkt mrazu po delší dobu.

Odolná a lehká nádoba na potraviny s rukojetí, inteligentní skládací nerezová lžička ve víčku, termoska je odolná proti bakteriím. Pro maximální tepelnou funkčnost naplňte termosku až po spodní okraj hrdla termosky.

V souladu s nařízením (EU) č. 10/2011, nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

SK

### **Návod na použitie nerezovej termosky s dvojitou stenou**

Pri manipulácii s horúcimi potravinami alebo tekutinami je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Pred podaním prípravku Vašmu dieťaťu vždy otestujte teplotu potraviny. Pred prvým použitím vyčistite všetky časti výrobku. Jemne odstráňte silikónové tesnenie vo viečku a protišmykový kryt v spodnej časti. Najlepšie výsledky pri čistení dosiahnete pomocou zmesi vody a jedlej sódy alebo tekutého prostriedku na riad. Po čistení a pred použitím termosku dôkladne opláchnite. Termoska by mala byť pravidelne čistená. Neumývajte v umývačke na riad. Po čistení nechajte všetky časti výrobku uschnúť. Pred použitím termosky po čistení sa uistite, že je silikónové tesnenie nasadené späť do viečka. Nevkladajte do mrazáku ani nevystavujte produkt mrazu po dlhšiu dobu.

Odolná a ľahká nádoba na potraviny s rukoväťou, inteligentná skladacia nerezová lyžička vo viečku, termoska je odolná proti baktériám. Pre maximálnu tepelnú funkčnosť naplňte termosku až po spodný okraj hrdla termosky.

V súlade s nariadením (EU) č. 10/2011, nariadením (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.